

# Домашняя аудиосистема

## Домашня аудіосистема

Справочник  
Довідковий посібник



MHC-V42D

©2019 Sony Corporation  
Printed in China  
<https://www.sony.net/>

### Русский Домашняя аудиосистема

Перед эксплуатацией данного устройства, пожалуйста, внимательно прочтите данное руководство и сохраните его для обращения к нему в будущем.

### ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Для предотвращения возгорания не накрывайте вентиляционное отверстие устройства газетами, скатертиями, шторами и т.п.

Не подвергайте устройство воздействию источников открытого огня (например, зажженных свечей).

Для предотвращения возгорания или поражения электрическим током не допускайте попадания и раз브зивания жидкости на устройство и не ставьте на корпус устройства предметы, содержащие жидкость, например, цветочные вазы.

Так как основной штекер используется для отсоединения блока от сети электропитания, подключайте блок к расположенной в легкодоступном месте розетке электросети. В случае нарушения нормальной работы блока немедленно отсоедините основной штекер питания от розетки электросети.

Не устанавливайте устройство в тесных местах, таких как книжные полки или встроенные шкафы.

Пока блок включен в розетку электросети, он остается подключенным к сети электропитания, даже если питание на самом блоке выключено.

Для использования только в помещениях.

**Следующая информация относится только к оборудованию, продаваемому в странах/регионах, где действует**

**Директива по ЭМС.**

Данное оборудование прошло проверку и признано находящимся в допустимых пределах, установленных Директивой по ЭМС, при использовании кабеля длиной менее 3 метров.

### ВНИМАНИЕ

При использовании батареек неверного типа существует опасность взрыва. Не подвергайте батарейки или устройства с установленными батарейками чрезмерному нагреванию, например, при воздействии солнечных лучей или источников огня.

### ВНИМАНИЕ

Использование оптических приборов с данным устройством вредно для зрения.



**Утилизация использованных элементов питания и отслужившего электрического и электронного оборудования (Директива применима в странах Евросоюза и других странах, где действуют системы раздельного сбора отходов)**



Домашняя аудиосистема

Производитель: Сони Корпорейшн,

1-7-1 Конан Минато-ку

Токио, 108-0075 Япония

Страна-производитель: Китай

Импортер на территории стран Таможенного союза

АО «Сони Электроникс», Россия, 123103, Москва, Карамышевский проезд, 6

Класс защиты от поражения электрическим током II

Дата производства может быть указана на самом продукте и/или этикетке со штрихкодом на картонной коробке.

Например: XX-XXXX

Первые две цифры означают месяц, а последние четыре цифры означают год.

Эта домашняя аудиосистема предназначена для использования в следующих целях:

- Воспроизведение источников музыки/видео на дисках или устройствах USB

- Передача музыки на устройства USB

- Прослушивание радиостанций

- Прослушивание звука с телевизора

- Портовая передача музыки с устройствами BLUETOOTH®

- Проведение общественных мероприятий с функциями Party Chain с проводным соединением и Party Chain с беспроводным соединением

Транспортировать в оригинальной упаковке, во время транспортировки не бросать, оберегать от падений, ударов, не подвергать излишней вибрации.

Реализацию осуществлять в соответствии с действующими требованиями законодательства. Отслужившее изделие утилизировать в соответствии с действующими требованиями законодательства.

Если неисправность не удается устранить следуя данной инструкции

- обратитесь в ближайший авторизованный SONY центр по ремонту и обслуживанию.

### Для покупателей в Казахстане

Организация, уполномоченная принимать претензии от потребителей на территории Казахстана:

АО «Сони Электроникс» Представительство в Казахстане, 050010, Республика Казахстан, г. Алматы, пр. Дастик, дом 117/7

### Поиск и устранение неисправностей

#### Если на дисплее мигает код ошибки и "CHECK MANUAL"

Руководствуйтесь следующей таблицей для определения корректирующего действия.

Код ошибки	Корректирующее действие
"PROTECT2"	Обратитесь к ближайшему дилеру фирмы Sony.
"PROTECT3"/ "PROTECT4"/ "PROTECT6"	Немедленно отсоедините шнур питания переменного тока и проверьте, не заблокированы ли чем-либо вентиляционные отверстия основного блока. После выполнения проверки при отсутствии проблем снова подключите шнур питания переменного тока и включите систему. Если неполадка не устраниется, обратитесь к ближайшему дилеру Sony.

### Меры предосторожности

#### Перемещение устройства

Для предотвращения повреждения дискового механизма перед переноской основного блока выполните следующую процедуру.

Для выполнения данной операции используйте органы управления на основном блоке.

1 Нажмите кнопку для включения системы.

2 Несколько раз нажмите FUNCTION, чтобы выбрать "DVD/CD".

### 3 Извлеките диск.

Нажмите , чтобы открыть и закрыть лоток для дисков.

Подождите, пока на дисплее не отобразится индикация "NO DISC".

### 4 Нажмите кнопку для выключения системы.

### 5 Отсоедините шнур питания переменного тока.

#### Примечания о дисках

• Перед воспроизведением протрите диск чистой тканью от центра к краям.

• Не используйте для очистки растворители, такие как бензин, разбавитель, имеющиеся в продаже очистители или антистатический аэрозоль, предназначенный для виниловых пластинок.

• Не подвергайте диск воздействию прямых солнечных лучей или источников тепла, таких как воздуховоды горячего воздуха и не оставляйте его в автомобиле, припаркованном под прямыми лучами солнца.

#### Безопасность

• Если шнур питания переменного тока не планируется использовать в течение длительного времени, отсоедините его от сетевой розетки. При извлечении штекера из розетки, всегда держитесь за штекер. Никогда не тяните за шнур питания.

• В случае падения какого-либо твердого предмета или жидкости внутрь системы, следует отсоединить систему от сети и перед дальнейшей эксплуатацией проверить ее у квалифицированного специалиста.

• Шнур питания переменного тока необходимо заменять только в квалифицированной ремонтной мастерской.

#### Обращение с системой

Данная система не имеет защиты от капель или воды. Никогда не допускайте попадания воды на систему и не используйте воды для ее чистки.

#### Установка

• Не устанавливайте систему в наклонном положении или в очень жарком, холодном, заполненном, грязном или влажном месте, а также в местах с недостаточной вентиляцией или местах, подверженных воздействию вибрации, прямых солнечных лучей или яркого света.

• Соблюдайте осторожность при размещении системы на поверхности, обработанных особым образом (например, натертых воском, покрашенных масляными красками, полированных и т.п.), так как это может привести к появлению на поверхности пятен или изменению цвета.

• Если система принесена из холодного места в теплое или помещена в комнату с очень высокой влажностью, на линзах внутри основного блока может конденсироваться влага, которая может вызвать неправильную работу. В этом случае извлеките диск и оставьте систему включенной приблизительно на час, пока не испарится влага.

#### Нагрев

• Нагрев основного блока во время эксплуатации является нормальным явлением и не свидетельствует о возникновении неисправностей.

• Если устройство эксплуатируется продолжительное время при повышенной громкости, не прикасайтесь к корпусу, так как он может быть горячим.

• Не блокируйте вентиляционные отверстия.

#### Акустическая система

Встроенная акустическая система не имеет магнитозащищенного исполнения, поэтому изображение на расположенным вблизи телевизоре может быть искажено магнитным полем. В этом случае выключите телевизор, подождите от 15 до 30 минут и включите его снова. Если улучшений нет, переместите систему подальше от телевизора.

#### ВАЖНЫЕ ПРИМЕЧАНИЯ

**Внимание:** Если оставить неподвижное видеозображение или изображение экранной индикации от данной системы на телевизоре в течение продолжительного периода времени, существует опасность неисправного повреждения телевизионного экрана. Этой проблеме особенно подвержены проекционные телевизоры.

#### Чистка корпуса

Чистите данную систему мягкой тканью, слегка смоченной слабым раствором моющего средства.

Не используйте абразивные материалы, чистящие порошки или растворители, такие как разбавитель, бензин или спирт.

#### О связи BLUETOOTH

• Устройства BLUETOOTH следуют использовать в диапазоне около 10 метров (незагражденного пространства) друг от друга. Эффективная дальность связи может уменьшиться при следующих условиях:

- Если между устройствами с подключением BLUETOOTH находится человек, металлический предмет, стена или иное препятствие.

- В местах установки беспроводного соединения LAN.

- Вокруг работающих микроволновых печей.

- В местах, где генерируются другие электромагнитные волны.

• Устройства BLUETOOTH и аппаратура беспроводной LAN (IEEE 802.11b/g/n) используют один и тот же частотный диапазон (2,4 ГГц). При использовании устройства BLUETOOTH возле устройства с беспроводным соединением LAN возможны электромагнитные помехи. Это может привести к снижению скорости передачи данных, шуму или невозможности подключения. Если это произойдет, попробуйте выполнить следующие действия для устранения проблемы:

- Используйте данную систему минимум в 10 метрах от аппаратуры беспроводной LAN.

- Отключите питание оборудования с беспроводным соединением LAN при использовании устройства BLUETOOTH в диапазоне 10 метров от него.

- Установите данную систему и устройство BLUETOOTH как можно ближе друг к другу.

- Радиоволновое излучение этой системы может препятствовать работе некоторых медицинских устройств. Поскольку такие помехи могут привести к неподадкам в работе, всегда отключайте питание данной системы и устройства BLUETOOTH в следующих местах:

- В больницах, позеях, самолетах, на автозаправочных станциях и в любом месте при наличии огнеопасного газа.

- Возле автоматических дверей или систем пожарной тревожной сигнализации.

- Данная система поддерживает функции безопасности, которые соответствуют спецификации BLUETOOTH, для обеспечения защищенного соединения во время связи по технологии BLUETOOTH. Однако эти меры безопасности могут оказаться недостаточными в зависимости от содержимого настроек и других факторов, поэтому следует всегда быть осторожным при использовании связи по технологии BLUETOOTH.

- Компания Sony не несет никакой ответственности за повреждения или иной ущерб, возникшие вследствие утечки информации при использовании связи по технологии BLUETOOTH.

- Наличие связи BLUETOOTH необязательно гарантируется для всех устройств с BLUETOOTH, имеющих такой же профиль, как у данной системы.

- Устройства BLUETOOTH, подключенные к данной системе, должны соответствовать спецификации BLUETOOTH, предписанной компанией Bluetooth SIG, Inc., и иметь сертификат соответствия. Тем не менее, несмотря на соответствие устройства спецификации BLUETOOTH, возможны случаи, когда характеристики или спецификации устройства BLUETOOTH исключают подключение или приводят к другим способам управления, отображения или работы.

- Возможны наличие шума или прерывание аудиосигнала в зависимости от устройства с BLUETOOTH, подключенного к этой системе, коммуникационной среды или окружающих условий.

#### О голосовой справке

#### ВАЖНО: ГОЛОСОВАЯ СПРАВКА ДЛЯ ДАННОЙ СИСТЕМЫ ДОСТУПНА ТОЛЬКО НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ.

В зависимости от статуса системы голосовая справка выводится из системы следующим образом:

Перед використанням пристрою уважно ознайомтеся з цим керівництвом і збережіть його для подальшого використання.

## ПОПЕРЕДЖЕННЯ

Щоб зменшити загрозу займання, не закривайте вентиляційний отвір пристрою газетами, скатертинами, шторами тощо.

Не піддавайте пристрій дії джерел відкритого вогню (наприклад, запалених свічок).

Щоб зменшити загрозу займання чи ураження електричним струмом, не піддавайте пристрій дії кратель або бризок рідини та не ставте на нього наповнені рідинами предмети, наприклад вази.

Оскільки для відключення пристроя від джерела живлення використовується штепсель шнура живлення, підключіть пристрій до легкодоступної розетки змінного струму. У разі виявлення неполадок у роботі пристроя негайно відключіть штепсель шнура живлення від розетки змінного струму.

Не встановлюйте пристрій у закритому місці, наприклад, у книжковій або будований шафі.

Уважася, що пристрій не відключено від джерела живлення, доки його підключено до розетки змінного струму, навіть якщо сам пристрій було вимкнено.

Використовуйте тільки у приміщенні.

### Наступна інформація стосується лише обладнання, що продається у країнах/регіонах, де застосовується нормативний акт щодо EMC.

Це обладнання прошло випробування та визано таким, що відповідає обмеженням, установленим у нормативному акті щодо EMC, щодо використання з'єднувального кабелю довжиною до 3 метрів.

### ЗАСТЕРЕЖЕННЯ

У разі, якщо батарейку замінено невірним типом, існує ризик вибуху.

Не піддавайте батарейки або пристрій зі встановленими батарейками дії джерел надмірного тепла, наприклад сонячного проміння і вогню.

### ЗАСТЕРЕЖЕННЯ

Використання оптичних пристрій із даним виробом є небезпечним для очей.

### Переробка використаних елементів живлення, старого електричного та електронного обладнання (застосовується в Європейському союзі та інших країнах із системами роздільного збирання сміття)

Виробник: Соні Корпорейшн, 1-7-1 Конан Мінато-ку Токіо, 108-0075 Японія.

Зроблено в Китаї

Клас захисту проти враження електричним струмом II



Дату виробництва вказано на виробі та/або етикетці зі штрих-кодом на картонній упаковці.

Наприклад: XX-XXXX

Перші 2 цифри означають місяць, останній 4 цифри - рік.

Це радіообладнання призначено для використання із затвердженими версіями програмного забезпечення, зазначеними в декларації відповідності. Програмне забезпечення, яке встановлене на це радіообладнання, перевірено на відповідність суттєвим вимогам Технічного регламенту радіообладнання.

Ви можете перевірити версію програмного забезпечення, натиснувши на OPTIONS і вибравши «SYSTEM» - «VERSION» за допомогою та .

Справжнім Соні Корпорейшн заявляє, що тип радіообладнання MHC-V42D/ домашня аудіосистема відповідає Технічному регламенту радіообладнання; повний текст декларації про відповідність доступний на веб-сайті за такою адресою: <http://www.compliance.sony.ua/>

Ця домашня аудіосистема призначена для використання в таких цілях:

- Відтворення джерел музики/відео, записаних на дисках чи пристроях USB
- Передавання музики на пристрій USB
- Прослуховування радіостанцій
- Прослуховування звуку телевізора
- Потокова передача музики з пристроя BLUETOOTH

- Отримання задоволення від суспільних заходів завдяки функціям Party Chain із дротовим з'єднанням і Party Chain із бездротовим з'єднанням

Транспортування в оригінальній упаковці виробника. Під час транспортування не кидати, оберігати від падінь, ударів, не піддавати надмірній вібрації.

## Усунення несправностей

### Якщо на дисплей блимають код помилки та «CHECK MANUAL»

Див. наступну таблицю щодо способу вирішення.

#### Код помилки Способ вирішення

«PROTECT2» Зверніться до найближчого дистрибутора Sony.

«PROTECT3»/ «PROTECT4»/ «PROTECT6» Негайно витягніть шнур живлення змінного струму з розетки та перевірте чи нічо не блокує вентиляційні отвори пристрію. Після перевірки і невиявлення проблем знову підключіть шнур живлення змінного струму й увімкніть систему. Якщо проблему вирішити не вдається, зверніться до найближчого дистрибутора компанії Sony.

## Застереження

### При перенесенні пристрою

Щоб уникнути пошкодження дискового механізму, виконайте наступну процедуру перед перенесенням пристроя.

Для виконання цієї операції користуйтесь засобами керування на пристрой.

1 Натисніть кнопку , щоб увімкнути систему.

2 Натисніть FUNCTION декілька разів, щоб обрати «DVD/CD».

3 Вийміть диск.

Натисніть , щоб відкрити та закрити лоток для дисків.

Почекайте, поки на дисплеї з'явиться напис «NO DISC».

4 Натисніть кнопку , щоб вимкнути систему.

5 Відключіть шнур живлення змінного струму.

### Примітки щодо дисків

- Перед відтворенням протирайте диск серветкою для чищення від центру до країв.

- Не витирайте диски бензином чи іншими розчинниками, побутовими мінімізаторами або антистатичним аерозолем, призначеним для вінілових платівок.

- Не піддавайте диски дії прямого сонячного проміння чи джерел тепла (наприклад, каналів подачі теплого повітря), а також не залишайте його в автомобілі під прямими сонячними променями.

### Щодо безпеки

- Повністю відключіть шнур живлення змінного струму від електричної розетки, якщо нічо не буде користуватися довгий час. При відключені системи завжди тримайте шнур за штепсель. Тягніть за сам шнур заборонено.

- Якщо твердий об'єкт або рідина потрапить у систему, відключіть систему від джерела живлення та віддаїть її на перевірку до кваліфікованого персоналу, перш ніж продовжувати експлуатацію.

- Заміни шнура живлення змінного струму слід виконувати лише у спеціалізований ремонтній майстерні.

### Перенесення системи

Ця система не є вологі- чи водостійкою. Постарайтесь не розбризкувати воду на систему чи мити її.

### Щодо розміщення

- Не розміщуйте систему у нахиленому положенні або в надмірно гарячих, холодних, запілених, забруднених або вологих місцях, там, де немає належної вентиляції, або там, де вона може зазнати вібрації, дії прямих сонячних променів чи яскравого світла.

- Будьте обережні, ставлячи систему на поверхнях, які пройшли спеціальну обробку (воском, олівою, лаком тощо), оскільки це може спричинити зневарення чи появу плям на поверхні.

- Якщо систему перенесли з холду в тепле приміщення або в приміщення з надзвичайно високою вологістю, на лінзі всередині пристроя може конденсуватися волога, що може привести до несправності системи. У такому випадку вийміть диск та залишите систему увімкненою приблизно на годину, щоб волога випарувалась.

### Щодо нагрівання

- Нагрівання пристрою під час роботи є нормальним і не є причиною турбутисти.

- Не торкайтесь корпусу, якщо система постійно використовується з високою чутливістю, оскільки корпус може бути гарячим.

- Не перекривайте вентиляційні отвори.

### Щодо акустичної системи

Вбудована акустична система не має магнітного екранування, тому зображення на телевізорах, що знаходяться поруч, може зазнати магнітного спотворення. В такій ситуації вимкніть телевізор, почекайте 15–30 хвилин і знов увімкніть його. Якщо покращення не сталося, перемістіть систему на більшу відстань від телевізорів.

### ВАЖЛИВА ПРИМІТКА

Застереження: Якщо нерухоме відеоображення або зображення індикації меню залишили на телевізорі, якій на пристрії, може зазнати вібрації чи джерел тепла.

Не використовуйте будь-які абразивні губки, порошок для чищення або такі розчинники, як розріджувач, бензин або спирт.

## Щодо обміну даними через BLUETOOTH

- Пристрой BLUETOOTH треба використовувати на відстані приблизно 10 метрів (пряма видимість) один від одного. Ефективна відстань для обміну даними може скоротитися за таких умов:
  - Коли між пристроями, що обмінюються даними через BLUETOOTH, знаходиться людина, металевий об'єкт або інша перешкода.
  - Місця, де праце бездротова мережа.
  - Поруч з мікрохвильовими печами, що працюють.
  - Місця, де генеруються інші електромагнітні хвилі.

- Пристрой BLUETOOTH та безпроводове обладнання LAN (IEEE 802.11b/g/n) використовують однаковий діапазон частот (2,4 ГГц). Під час використання пристроя BLUETOOTH біля пристроя із підтримкою бездротової ЛКМ можуть виникнути електромагнітні перешкоди. Це може привести до зменшення швидкості передачі даних, шуму, або неможливості встановити з'єднання. У такому випадку спробуйте виконати такі дії для поліпшення ситуації:

- Використовуйте цю систему на відстані щонайменше 10 метрів від бездротового обладнання LAN.

- Вимкніть живлення обладнання бездротової LAN, коли пристрой BLUETOOTH використовується на відстані менше 10 метрів.

- Використовуйте цю систему та пристрой BLUETOOTH на якнайменшій відстані одне від одного.

- Радіохвилі, які передаються цією системою, можуть завадити роботі деяких медичних пристроях. Оскільки це може привести до неправильної роботи медичних пристрій, завжди вимкніть цей пристрой та пристрой BLUETOOTH в таких місцях:

- У лікарнях, літаках, літаках, бензозаправних пунктах та інших місцях, де можуть бути в наявності горючі гази;

- Біля автоматичних дверей та засобів пожежної сигналізації.

- Ця система підтримує функції безпеки, що відповідають специфікаціям стандарту BLUETOOTH, для встановлення захищеної з'єднання під час обміну даними за допомогою технології BLUETOOTH. Однак цього захисту може бути недостатньо в залежності від певних налаштувань та інших факторів, тому слід бути обачним при виконанні обміну даними з використанням технології BLUETOOTH.

- Корпорація Sony не несе відповідальність за збитки та інші втрати, що стали наслідком витоку інформації під час обміну даними із використанням технології BLUETOOTH.

- Обмін даними через BLUETOOTH необов'язково гарантується для всіх пристроя BLUETOOTH, що мають той самий профіль, що і ця система.

- Пристрой BLUETOOTH, що з'єднується з цією системою, мають відповідати специфікаціям BLUETOOTH, вказаним Bluetooth SIG, Inc., їх відповідність стандарту має бути сертифікована. Але навіть коли пристрой відповідає специфікації BLUETOOTH, можливі випадки, в яких через певні характеристики або властивості пр